

RION

Руководство по эксплуатации

BP-2072

Тостер

Содержание

Назначение устройства	3
Меры предосторожности	3
Технические характеристики.....	4
Комплектация	4
Схема устройства	5
Перед первым использованием	5
Инструкция по эксплуатации	6
Поджаривание.....	6
Функция «Подогрев»	6
Функция «Разморозка».	6
Поддон для крошек	6
Решетка для подогрева	6
Очистка и уход	7
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	7
Дополнительная информация	8

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Тостер — устройство, предназначенное для быстрого поджаривания плоских кусков хлеба.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам с заземлением.
- Некоторые части устройства в процессе работы сильно нагреваются. Не касайтесь руками горячих поверхностей, используйте ручки устройства.
- Не погружайте устройство, шнур, вилку в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током и получения травм.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также при его чистке или обнаружении неисправности.
- Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания или вилкой. С целью замены шнура питания обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не висел на краю поверхности (например, стола). Убедитесь, что шнур не касается горячей поверхности и острых краев.
- Не размещайте устройство рядом с нагревательными приборами.
- Используйте устройство только по назначению.
- Не помещайте в тостер металлические предметы, ломти хлеба, превышающие размеры отверстий для тостов, и другие продукты питания, кроме хлеба. Это может вызвать повреждение устройства и/или удар электрическим током.
- Держите включенное устройство в стороне от легковоспламеняющихся объектов и материалов.
- Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем, во избежание получения травм, возникновения пожара и поражения электрическим током.
- Не пытайтесь достать тосты из устройства во время работы.
- Аккуратно доставайте тосты по окончании приготовления во избежание получения ожогов.
- Не поджаривайте слишком тонкие ломти хлеба.
- Устройство не предназначено для использования детьми младше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.

- Устройство не предназначено для управления посредством внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Устройство разрешается использовать только в бытовых целях, оно не предназначено для промышленного применения.

Внимание:

- Если во время приготовления тостов появился дым, немедленно нажмите кнопку «Отмена».
- Не поджаривайте тосты с ингредиентами, которые могут вытечь (например, сливочное масло).
- Не пытайтесь извлечь хлеб, застрявший в отверстиях для тостов, не отключив устройство от сети электропитания. Будьте осторожны при извлечении тостов во избежание повреждения внутреннего механизма или нагревательных элементов.
- Для поджаривания используйте ломти хлеба обычного размера.

Технические характеристики

- Модель: BP-2072
- Торговая марка: RION
- Параметры питания: 220–240 В, 50 Гц.
- Мощность: 900 Вт.
- 6 степеней поджаривания.
- Функции разморозки и подогрева.
- Автоматическое центрирование тостов.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Класс защиты от поражения электрическим током: I.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Поддон для крошек.
- Решетка для подогрева.
- Отсек для хранения шнура питания.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства



1. Отсек для тостов.
2. Рычаг включения тостера.
3. Кнопка «Отмена».
4. Кнопка «Подогрев».
5. Кнопка «Разморозка».
6. Регулятор степени прожарки тостов.

Инструкция по эксплуатации

Перед первым использованием убедитесь, что весь упаковочный материал и наклейки удалены с устройства.

Поджаривание

1. Установите тостер на твердую, ровную и жаропрочную поверхность вдали от занавесок и других материалов, которые могут повредиться под воздействием тепла.
2. Подключите шнур питания устройства к электросети.
3. Установите регулятор степени прожарки на нужное значение (1 — минимальная степень нагрева, 6 — максимальная; для большинства случаев лучше всего подходит значение 3).
4. Поместите один или два ломтика хлеба в отсеки для тостов (максимальная толщина ломтика — 20 мм).
5. Опустите рычаг включения тостера вниз до упора — начнется нагрев, индикатор кнопки «Отмена» загорится.
6. По окончании приготовления устройство автоматически выключится и рычаг вернется в исходное положение.

Примечание: остановить приготовление можно в любой момент. Для этого нажмите на кнопку «Отмена» — нагрев прекратится, индикатор погаснет.

Подогрев

- Если готовые тосты остыли, Вы можете использовать функцию подогрева.
- Опустите рычаг включения вниз до упора. Нажмите на кнопку «Подогрев» — загорится световой индикатор данной кнопки.
- Используйте самую низкую степень нагрева и разогревайте только обычные тосты без масла.

Разморозка

- Если Вы хотите поджарить замороженный хлеб, установите регулятор в желаемое положение, а затем опустите рычаг включения вниз до упора.
- Нажмите кнопку «Разморозка» — загорится индикатор данной кнопки.
- Время поджаривания будет отрегулировано автоматически для достижения того же уровня поджаривания, что и в случае незамороженного хлеба.

Советы по использованию тостера

- Если вы поджариваете сразу два ломтика, они должны быть одинакового размера, толщины и свежести.
- Менее свежий или тонкий ломтик хлеба поджарится быстрее, чем более свежий или толстый. Выбирайте подходящую степень поджаривания.
- Чем менее свежий хлеб Вы используете, тем меньше влаги он содержит и тем более хрустящими получаются тосты.

Решетка для подогрева

Вы можете подогревать другие хлебобулочные изделия (например, булочки) на специальной решетке, пока готовятся тосты. Положение решетки регулируется с помощью рычага на боковой стороне устройства.

Очистка и уход

1. Перед очисткой обязательно отключите устройство от электросети и дайте ему полностью остыть.
2. Извлеките поддон для крошек в нижней части тостера и опустошите его, после чего установите на место.
3. Очистите корпус устройства сухой мягкой тканью. Не используйте абразивные моющие средства, а также металлические губки, поскольку они могут повредить поверхность устройства.
4. На время хранения устройства сматывайте шнур питания под нижней частью тостера.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке вотапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: FOSHAN KIORO TRADE CO., LTD

Адрес: ROOM 01-02, 5TH FLOOR OF ZHONGBAO CABLE FACTORY, NO34, JIANG WAN 2TH ROAD, CHANCHENG DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG, КИТАЙ

Импортер: ООО "Прайм". Адрес: Россия, г.Воронеж, ул.Волгоградская, д.32 оф.3

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.



Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 месяца.

Срок эксплуатации: 36 месяцев.

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



RION