



СВЕТИЛЬНИК НАСТОЛЬНЫЙ

Руководство по эксплуатации

Артикул: 476-441



Перед первым использованием
ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.

Благодарим вас за выбор продукции торговой марки BY.

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник настольный – 1 шт.

Абажур – 1 шт.

Крепежное кольцо – 1 шт.

Инструкция – 1 шт.

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте лампы с мощностью, не превышающей указанную в данной инструкции.
- Светильник предназначен исключительно для использования в быту.
- Каждый раз перед включением светильника осматривайте его. При наличии повреждений корпуса и сетевого шнура не включайте устройство в розетку.
- Не закрывайте светильник тканью или другими материалами, так как это может привести к перегреву.
- Избегайте попадания воды или других жидкостей на светильник.
- Включайте устройство только в источник переменного тока 220-240 В. Перед включением убедитесь, что параметры сети соответствуют тем, что заданы в описании прибора.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать устройство самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра. Данное устройство содержит незаменимые части, которые не подлежат ремонту. Если произошло повреждение или поломка, светильник следует утилизировать.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате использования, не предусмотренного данной инструкцией.

3. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Настольный светильник предназначен для внутреннего освещения жилых и общественных помещений, интерьерной декоративной подсветки, общего, локального и акцентного освещения.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание от сети	220-240 В / 50 Гц
Максимальная мощность	40 Вт
Цоколь	E14
Температура эксплуатации	от +5 до +40 °С
Размер	14×14×25 см
Вес	380 г
Материал	керамика, металл, текстиль
Длина кабеля	1,3 м

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки.
- Произведите наружный осмотр светильника, убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Прикрепите абажур к патрону.
- Выберите лампу номинальной мощностью не более 40 Вт с цоколем E14.
- Аккуратно вкрутите лампу в патрон.
- Закрепите абажур. Абажур надевается и фиксируется специальным кольцом, которое входит в комплект поставки.
- Вставьте вилку светильника в розетку.
- Убедитесь, что выключатель на шнуре светильника находится в положении «выключено» перед подключением к сети.
- Включите светильник с помощью выключателя.

6. ЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой всегда отключайте светильник от электросети.
- В случае загрязнения протрите светильник мягкой сухой тканью.
- Не используйте агрессивные химические средства или абразивные материалы.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортирование и хранение осуществляются по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -40 до +50 °С и относительной влажности не более 98 % при +25 °С.
- Светильник нужно утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

ВНИМАНИЕ! Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию светильника, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также при естественном износе деталей.

Внимание!

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф. И. О. покупателя)

(_____)

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправностей	Вероятная причина	Метод устранения
Светильник не включается	Нет подключения к электросети	Проверьте подключение к сети и работоспособность лампы. Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку
Мерцание или плохая работа лампы	Несовместимость лампы со светильником. Неправильно установлена лампа	Убедитесь, что лампа правильно установлена и что она совместима с типом используемого светильника

ВУ Светильник переносной настольный Альмерия, 25 см, E14, 40 Вт, керамика, текстиль, графит
Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 2 года. Гарантийный срок: 1 год. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: Фошань Смайл Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд. Адрес: № 1009, 1010, 1003, корпус 3, интеллектуальный производственный центр Готэн, город Далянь, район Шунде, город Фошань, Китай.

